

OPERACIONES DE CORTE DE ARBOLES, 16VAC25-73

16VAC25-73-90. Procedimiento de trabajo.

B. Poda y recorte.

1. Comunicación deberá de ser expresada antes de cortar o dejar caer las ramas entre los arbolistas en lo alto y entre los arbolistas y otros trabajadores que estén abajo en el suelo. El método de la comunicación tendrá que ser claramente comprendido y usado por todos los trabajadores durante todas las operaciones. La orden "posición clara" desde lo alto y la respuesta "todo claro," "Debajo," o "No" desde el suelo son términos que pueden ser utilizados para este fin. Las señales con la mano convenidas de antemano y de doble sentido también pueden ser utilizadas cuando comunicación verbal no es posible a causa de distancia y niveles del ruido circundantes. Arbolistas y otros trabajadores que regresan al área del trabajo tendrán que ser reconocidos por arbolistas que estén en lo alto.
2. Podadores de varilla y sierras de vara, cuando se cuelgan, se colocaran de forma segura para evitar que se desenganchen. Podadoras de varilla o sierras de vara, no se deben colgar conductores eléctricos o dejados sin vigilancia en los arboles. Podadores de varilla y Sierras de vara serán colgadas de tal manera que los bordes afilados estén lejos de los arbolistas y deberán de ser removidos cuando el arbolistas se bajen del árbol.
3. Vainas o envolturas deberán ser utilizados para transportar sierras de mano cuando no estén en uso. Sierras plegable, cuando no esté en uso, deberán estar cerrada y enganchada a la silla arbolista.
4. Las herramientas de vara utilizadas en operaciones de separación de línea, deberán de ser construidas con fibra de vidrio plástico reforzado (FRP) o varas de madera que cumplan los requisitos de 16VAC25-90-1910.269.
5. Una línea/cable de trabajo separado deberá de ser conectado a que no pueden ser dejados caer sin peligro o pueden ser controladas con la mano. Las líneas de Arbolista para subir y las líneas de trabajo no serán aseguradas a la misma horquilla/entrepiera.

OPERACIONES DE CORTE DE ARBOLES, 16VAC25-73

16VAC25-73-90. Procedimiento de trabajo CONTINUACION.

B. Poda y recorte., CONTINUACION

6. Las condiciones secas y frondas de palma muertas presenten un riesgo extremo de incendio. Cuando condiciones secas existen, arbolistas y otros trabajadores no podrán fumar mientras trabajen en o cerca de frondas de palma secas. Todas las sierras de cadena utilizadas en tales condiciones se han silenciadores y matachispas en buenas condiciones de trabajo.
7. Los bordes de frondas de palmera que tienen tres años o más de crecimiento deberán ser podados de la parte superior hacia abajo. Arbolistas que realizasen este trabajo deberán de estar apoyados de una línea/cable de escala y una entrepierna falsa. Arbolistas nunca deberán de intentar de remover los borde de tres años o más, colocándose por debajo de las áreas de trabajo, mientras que estén apoyados de un cordón.

C. Sistema de Cable.

1. Arbolistas y otros trabajadores en el suelo, no se pueden parar abajo de la área de trabajo de un árbol cuando un sistema de cables estar siendo instalado.
2. Herramientas utilizadas para el cableado, seguimiento de corteza, y trabajo en cavidades; deberán ser transportados en una bolsa, en una cinta diseñada para contener estas herramientas, o unido a un cordón de herramientas.
3. Arbolistas instalando de sistemas de cableado en los árboles se posicionaran a un lado con el fin de evitar lesiones en caso de fallo del sistema de cable que puede ocurrir cuando un bloque o polipasto o un cabestrante de mano se suelten.
4. Cuando remueva un cable de un árbol, un bloque y polipasto y un torno extractor deberán de ser instalados antes de remover los cables actuales.
5. Al instalar un cable de repuesto, el cable de reemplazo deberá quedar instalada antes de retirar el cable antiguo.